# VERKLEBE-ANLEITUNG

MILCH GLAS FOLIE.AT

WERBE AKTIV

**MILCHGLASFOLIE - SONNENSCHUTZFOLIE - SPLITTERSCHUTZFOLIE**

1. Füllen Sie Wasser in eine Sprühflasche mit 5 Tropfen Geschirrspülmittel oder BESSER unsere flüssige Verklebehilfe ( das kleine Fläschchen auf 1-2 L Wasser- Verklebeset klein und 3-4 L Verklebeset gross) Geschirrspülmittel kann Verfärbungen des Klebers verursachen
2. Benetzten Sie die Glasoberfläche vollständig (alles muss lückenlos nass sein)
3. Legen Sie die Folie auf die nasse Oberfläche sodass das Silikon-Papier zu Ihnen zeigt Die Folie haftet am Glas selbstständig durch die Benetzung
4. Ziehen Sie nun das Trägerpapier/Silkonpapier der Folie von oben beginnend langsam ab und sprühen Sie diese vollständig ein. (am besten zu zweit) Verhindern Sie ein Knicken!
5. Die Folie muss lückenlos nass sein !!!! Nun greifen Sie an den oberen 2 Ecken die Folie und drehen Sie vorsichtig um. Passen Sie diese nun im Fenster ein.
6. Legen Sie die Folie auf das Glas und richten Sie diese aus. (ca. 1-2 mm Rand) Der Rand muss sein!!
7. Nehmen Sie die RAKEL und streichen Sie von oben in der Mitte horizontal und nach unten und das Wasser heraus. Wenn möglich 3 mal in kurzer Zeit
8. Schneiden Sie seitlich zur Gummidichtung/Silikon einen Rand von 1-2mm bei Folien mit Übermaß. Achtung: richtige Klinge verwenden.
9. Drücken Sie das Wasser komplett raus. Feine Schlieren verschwinden innerhalb von Tagen.

**STREIFEN/DESIGN PLOTTFOLIE:**

**Bis Punkt 7 siehe oben**
Nun sprühen Sie das Transferpapier mit Wasser oder verdünntem Glasreiniger ein bis das Papier Wellen schlägt. Dies kann auch 10 Minuten dauern. Bei Klebeband und Streifen einfach ohne EInsprühen vorsichtig abziehen. Nun versuchen Sie von oben das Papier (Klebeband seitlich)zu entfernen und drücken die Folie erneut an. Die Folie wird sich immer wieder etwas heben. Einfach wieder vorsichtig erneut ausstreichen. Schneiden Sie seitlich zur Gummidichtung einen Rand von 1-2mm

**Sonnenschutzfolie / UV Schutzfolie**
verwenden Sie wenn möglich destilliertes Wasser und kein Spülmittel um Schlieren zu verhindern.

**STATIKFOLIE:**

1. Füllen Sie Wasser in eine Sprühflasche
2. Benetzten Sie die Glasoberfläche vollständig (alles muss nass sein)
3. ENTFERNEN SIE DAS TRANSPARENTE SCHUTZPAPIER VON DER RÜCKSEITE DER STATIK FOLIE. Ohne Enfernen hät die FOLIE NICHT 2 Klebestreifen erleichtern das Entfernen
3. Benetzten Sie die Folie vollständig mit Wasser auf der Seite wo die Schutzfolie angebracht war. Legen Sie die Folie mit dieser Seite auf das Glas.
4. Drücken Sie mit einer Spachtel das Wasser ordentlich heraus - von links nach rechts und von oben nach unten
5. Nun lassen Sie die Folie trocknen und vermeiden die Reinigung für mind. 10 Tage
6. Bei Bedarf kann die Folie ganz einfach entfernt werden und erneut an einer Fensterfläche angebracht werden

ZUFRIEDENHEITS GARANTIE

Gutes Gelingen
Ihr MILCHGLASFOLIEN-TEAM

**ACHTUNG: KLEINE KNICKE DIE EVENT: BEIM TRANSPORT PASSIEREN SIND KEIN REKLAMATIONSGRUND DA SIE PROBLEMLOS ZU ENTFERNEN SIND!!!**

MILCH
GLAS
FOLIE.AT

# ACHTUNG

**BEI KNICKEN IN DER FOLIE DIE VOM TRANSPORT KOMMEN, ODER BEIM ABZIEHEN DES SILIKONPAPIER ENTSTEHEN**

## KEINE PANIK!!

**DAS PASSIERT UNS AUCH MANCHMAL :)**

KLEBEN SIE DIE FOLIE GANZ NORMAL NACH ANLEITUNG AUF.
DIE KNICKE sind durch die weissen STELLEN /LINIEN GUT SICHTBAR.
NACH DEM AUFKLEBEN **(innerhalb von 30min)** NEHMEN SIE EIN FEUERZEUG UND WÄRMEN DIE STELLEN mit der Flamme an.
Immer kurz mit der Flamme auf die Stelle und wieder weg.
Sie sehen sofort wie die kleinen Schönheitsfehler verschwinden.
DAZU GIBT ES EIN VIDEO AUF UNSERER HOMEPAGE

Falls Sie sich unsicher sind rufen Sie uns einfach an...besser vor dem Start :)

**Tel. +43699 116 11 001**

SO SEHEN FEHLER AUS DIE **AUSSCHLIEßLICH VOM „VERKNICKEN“** BEIM ABZIEHEN ENTSTEHEN.
WIR LIEFERN NUR FOLIEN AUS DIE VON HAND KONTROLLIERT WERDEN.
DIESE FEHLER LASSEN SICH EINFACH AUSBESSERN. (siehe oben)
JEDOCH NICHT WENN MAN ES NICHT SOFORT MACHT.

Bitte haben Sie Verständnis das wir solche Reklamationen je nach Fall individuell bearbeiten.